


Safety 1st



Flat Step Walk-Through Gate

Age: 6 to 24 months.
Adult assembly required.

GA119

©2022 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1st logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.safety1st.com. Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar. Made in CHINA. Hecho en CHINA. Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argenta Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 - San Isidro, Lima - Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Via 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 06/23/22 4358-8243

Care and Maintenance: DO NOT immerse in water. Wipe with a damp cloth and dry.

Keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.

WARNING:

- Children have died or been seriously injured when gates are not securely installed.
- **TO PREVENT FALLS, NEVER use pressure mount gate at top of stairs.**
 - **ALWAYS** install and use gates as directed using all required parts.
 - **STOP** using when a child can climb over or dislodge the gate.
 - Use only with the locking/latching mechanism securely engaged.
 - **NEVER** use to keep child away from pool.
 - Discontinue use of the gate if it becomes damaged, broken, or disassembled.
 - Intended for use with children from 6 months through 24 months.
 - Install according to manufacturer's instructions.
 - **ALWAYS** install as close to the floor as possible.
 - This product will not necessarily prevent all accidents. **NEVER** leave child unattended.
 - Gate is not meant to replace proper adult supervision.

WARNING:

You **MUST** install wall cups to keep the gate in place. Without wall cups, child can push out and escape.

CAUTION:

- **ALWAYS** check regularly to ensure gate and locking systems are secure. Tighten locking hardware as necessary. **DO NOT** over-tighten.
- **DO NOT** use gate if any parts are missing or broken. Contact Dorel Juvenile Group for replacement parts and instructional literature if needed.
- **DO NOT** use any replacement parts not provided by Dorel Juvenile Group.
- **DO NOT** substitute parts or try to modify the product in any way. Parts not provided and approved by Dorel Juvenile Group may result in an unsafe product.

1 Lay out all parts


Parts List:

Basic Gate (1)

- Top Extension Caps (2) **A**
- Bottom Extension Caps (2) **B**
- Upper Pressure Bumpers (2)
- Lower Pressure Bumpers (2)
- Wall Cups (4)
- Adhesive Pads (4)


Tools Needed:

- Measuring Tape (not included)
 - Pencil (not included)
 - Wrench (included)
- Remove all contents from packaging and discard box, and/or poly bags.
- Lay out all parts.
- Do not return this product to the place of purchase. To address any issues or for helpful information on assembly/installation or use, please visit us at www.safety1st.com to chat with us there. You can also text us at (812) 652-2525 or call Consumer Care at (800) 544-1108. Have ready the model number (GA119) and date code (manufacture date) located on inside of gate panel.




Before you begin:

Measure opening and ensure it is between 28.7" - 31.5".




CHECK TO MAKE SURE THE EXTENSIONS CAPS ARE IN THE PROPER LOCATIONS (see Parts List)



DO NOT REMOVE THE ZIP TIE UNTIL INSTALLATION IS COMPLETE

1 Insert pressure bumpers into 4 corners



2 Install wall cups

- Wall cups **MUST** be installed for maximum safety.
- **DO NOT** remove adhesive until step 2f.
- Install gate centered and flush to floor.




TIP: Think about which side you'll want the handle on during daily use when you position the gate.

3 Install in doorway

Position gate in wall cups.


Top pressure bumpers:
Hand tighten until gate is firmly in place.

Bottom pressure bumpers:
Use wrench provided to tighten nuts.



4 Check and re-check the indicator


Be sure to re-check the indicator regularly and re-tighten the bolts if you see any red when gate is closed. Any red showing indicates the gate is unlatched.




To Use

Remove zip tie, remove 'STOP' sign, raise swing stops and open gate

5 Open gate




6 Close gate




Optional: Using the swing stops

Gate will swing both ways unless one of the swing stops is down. Gate will not swing at all if both swing stops are down.



Safety 1st



Puerta Pasante Con Flat Step
Edad: de 6 a 24 meses.
Se requiere el armadopor parte de un adulto.

GA119

Cuidado y mantenimiento: NO SUMERJA la unidad en agua. Utilice un paño húmedo y luego séquela.

Conserve este manual de instrucciones para referencia futura, ya que contiene información importante.

⚠ ADVERTENCIA:

Han muerto o se han lesionado gravemente unos cuantos niños por culpa de barreras mal instaladas.

- **PARA EVITAR ACCIDENTES, NUNCA** use la puerta instalada a presión en la parte superior de la escalera.
- Instale y use **SIEMPRE** las barreras según las instrucciones, incluyendo todas las piezas indicadas.
- **NO SIGA** usando cuando el niño pueda trepar por encima o burlar el cometido de las barreras.
- Utilice exclusivamente con el mecanismo de cierre bien asegurado.
- **NUNCA** la use para evitar que el niño ingrese a la piscina.
- Deje de usar la puerta si se daña, rompe o desarma.
- Diseñado para su uso con niños de 6 a 24 meses.
- Instale la puerta siguiendo las instrucciones del fabricante.
- **SIEMPRE** instale la puerta lo más cerca posible del piso.
- Este producto no puede prevenir todos los accidentes. **NUNCA** deje solo al niño.
- La puerta no fue diseñada para reemplazar la apropiada supervisión de un adulto.

⚠ ADVERTENCIA:

DEBE instalar las tapas de pared para que la puerta no se mueva. Sin las tapas de pared, el niño puede empujarla y escapar.

⚠ PRECAUCIÓN

- **SIEMPRE** revise con frecuencia para asegurarse de que la puerta y los sistemas de tranca estén firmes. Ajuste los elementos de traba según necesidad. **NO** ajuste excesivamente.
- **NO UTILICE** la puerta si alguna de sus piezas falta o está rota. Si necesita piezas de reemplazo o instrucciones adicionales, comuníquese con Dorel Juvenile Group.
- **NO** use ninguna pieza de repuesto que no sea proporcionada ni aprobada por Dorel Juvenile Group.
- **NO** reemplace partes ni intente modificar el producto de ninguna manera. El uso de piezas no proporcionadas o aprobadas por Dorel Juvenile Group puede resultar en un producto poco seguro.

1 Ordenar todas las partes

Lista de partes:

Puerta básica (1)

Tapas de extensión superior (2) **A**

Tapas de extensión inferiores (2) **B**

Topes a presión superior (2)

Topes a presión inferiores (2)


Tapas de pared (4)

Almohadillas adhesivas (4)

Herramientas necesarias (no incluidas):


- Cinta métrica
- Lápiz
- Llave hexagonal (incluidas)

- Retire todo el contenido del embalaje y deseche la caja y/o las bolsas de polietileno.
- Despliegue todas las piezas.
- No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Para abordar cualquier problema u obtener información útil sobre armado/instalación o uso, visítenos en www.safety1st.com o chatee con nosotros para sacarse dudas. También puede enviarnos un mensaje al (812) 652-2525 o llamar al Servicio de Atención al Cliente al (800) 544-1108. Tenga a mano el número de modelo (GA119) y el código de fecha (fecha de fabricación), ubicado en el interior del panel de la puerta.




Antes de comenzar:

Mida la apertura y asegúrese de que esté entre 28.7" (73 cm) - 31.5" (80 cm).




VERIFIQUE PARA ASEGURARSE DE QUE LAS TAPAS DE LA EXTENSIÓN ESTÉN EN LAS UBICACIONES ADECUADAS (ver lista de piezas)




NO CORTAR HASTA QUE LA PUERTA ESTÉ INSTALADA

1 Insertar los topes a presión en las 4 esquinas




2 Instalar las tapas de pared

- SE DEBEN instalar copas de pared para máxima seguridad.
- NO retire el adhesivo hasta el paso (2f).
- Instale la puerta centrada y al ras del piso.




3 Colocar en el espacio

Coloque la puerta en las tapas de pared. **Topes a presión superior:** Apriete a mano hasta que la puerta quede firmemente en su lugar. **Topes a presión inferiores (2):** Utilice la llave provista para apretar las tuercas.



4 Controle una y otra vez el indicador


Asegúrese de volver a controlar el indicador con regularidad y volver a ajustar los pernos si se ve rojo cuando la puerta está cerrada. Cualquier marca roja que aparezca indica que la puerta no está bien enganchada.




Para usar

Quite la corbata, quite la señal 'PARAR', eleve los topes de giro y abra la puerta

5 Abre la puerta



6 Cierra la puerta



Opcional: Usar los topes de giro

La puerta va a girar hacia ambos lados a menos que uno de los topes de giro esté bajo. La puerta no va a girar hacia ningún lado si ambos topes de giro están bajos.

